

Radiator & Oil Cooler Core Protector

[Part No. 454-592-0000]

Applicable model 適応車種

SUZUKI
"HAYABUSA" EJ11A(21-)


Set contents セット内容

Description 品名	Qty. 数量
Radiator Core Protector	1
Oil Cooler Core Protector	1


Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。

Safety Precaution 安全上のご注意

 **WARNING 警告** It indicates potential hazard that may cause serious accident.
反すると重大な事故の原因になります。


- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

 **CAUTION 注意** It indicates potential hazard that may cause injuries or product damages.
反すると傷害や製品損傷の原因になります。

- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Wear gloves not to get injury when installing products.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

Installation 取り付け方法

1. Remove fairing and genuine protector which may interfere to install the radiator core protector.
本製品の取り付けに障害となるカウル・純正プロテクター等をサービスマニュアルに従って取り外します。
2. Unscrew bolts at radiator and oil cooler.
ラジエーターとオイルクーラーの取付ボルトを外します。
3. Hook the claws of the core protector on the radiator. Make sure to fit the protector hook firmly.
ラジエーターにコアプロテクターのツメを引っ掛けます。このときコアプロテクターのツメが浮かないように注意してください。
4. Fix radiator and radiator core protector together with bolts which removed at step 2. Then fix oil cooler and oil cooler core protector in a same way.
手順2で外したボルトでラジエーターコアプロテクターとオイルクーラーコアプロテクターを共締めします。
5. Remount fairing and genuine protector in the original position.
外した部品を元に戻して完成です。

 **CAUTION 注意**

Make sure that there is proper clearance between radiator core and protector. It is recommended to put sponge tape or rubber sheet at mounting bracket or at frame area to make a clearance.

取り付け後に必ず本製品とラジエーターコアとの接触がないかご確認ください。接触がある場合は取り付け部を曲げたり、市販のスポンジテープやゴムシートを挟んで接触しないように対策してください。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co., Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
TEL: 0570-00-1954
<http://www.yoshimura-jp.com>

Radiator & Oil Cooler Core Protector 210803 KN 1/1