

## Radiator core protector ラジエーターコアプロテクター

[ Part No. 454-375-0000 ]

### Applicable model 適応車種

YAMAHA "YZF-R7" RM39J (22-)

### Set contents セット内容

Part No. 品番	Description 品名	Qty. 数量
454-375-0000	Radiator core protector	1

### Safety precautions 安全上のご注意

**⚠ WARNING 警告** It indicates potential hazards that may cause serious accidents.  
反すると重大な事故の原因になります。



- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

**⚠ CAUTION 注意** It indicates potential hazards that may cause injury or product damages.  
反すると傷害や製品損傷の原因となります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Wear gloves not to get injury when installing products.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

### Installation 取り付け方法

1. Remove fairing which may interfere to install the radiator core protector.  
本製品の取り付けに障害となるカウル類をサービスマニュアルに従って取り外します。
2. Remove radiator inner panels from both left and right sides.  
ラジエーターの左右についているインナーパネルを取り外します。
3. Remove ribs which would be obstacle for installing core protector from radiator inner panels and make the surface smooth. (See figure below)  
左右インナーパネルにモールドされているリブを平滑に削除し、下図の箇所がプロテクターと接触しないようにしてください。
4. Remove clip nuts from radiator and install radiator core protector with them.  
ラジエーターからクリップナットを取り外し、プロテクターを装着します。
5. Reinstall inner panels on the radiator.  
ラジエーターの左右にインナーパネルを取り付けます。
6. Remount fairing in the original position.  
外したカウル類を元に戻して完成です。



If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co.,Ltd.  
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,  
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン  
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748  
お問い合わせ:  
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

